

NU[®]
ANS

neo.nuans.jp

NEO

Windows 10 Mobile

USER'S GUIDE

NuAns NEO ユーザーガイド

このたびはNuAns NEOをお買い上げいただきありがとうございます。本ガイドでは、NEOをお使いいただく際に必要な情報を簡略に記載しております。

詳細な製品仕様やご利用方法につきましては、ウェブサイト(neo.nuans.jp)上にて公開しておりますので、あわせてご参照ください。

パッケージ内容



NuAns NEO CORE本体 ×1



USB Type-Cケーブル × 1



ユーザーガイド(保証書) × 1




クリーナーカード × 1



nano-SIMアダプター
(本体に装着済み) × 1

各部の名称




ご使用前に

ディスプレイ、カメラレンズ、SIMスロット、microSDスロットに付いている保護用のフィルムを剥がしてください。

使用方法

SIMカードの取り付け

△ SIMカードの脱着はかならず電源を切ってから行ってください。



1
金属の蓋を左に動か
しロックを外します。


2
蓋の右端を持ち上げる
ようにして開きます。

3
カードをセットしたら、
蓋を戻し、右に動かし
てロックします。

- 【注意】
- ・SIMカードは同梱されておりませんので、別途ご用意ください。
 - ・SIMカードの取り付けは、背面カバーを取り付ける前、もしくは背面カバーを取り外してから行ってください。
 - ・micro-SIMをご使用の方は、SIMスロットに同梱されているnano-SIMアダプターを外してご使用ください。
 - ・接触不良を防ぐため、端子部は直接手で触れないようにご注意ください。

microSDカードの取り付け

△ microSDカードの脱着はかならず電源を切ってから行ってください。



1
金属の蓋を左に動か
しロックを外します。


2
蓋の右端を持ち上げる
ようにして開きます。

3
カードをセットしたら、
蓋を戻し、右に動かし
てロックします。

【注意】 接触不良を防ぐため、端子部は直接手で触れないようにご注意ください。


背面カバーの取り付け・外し方

取り付け方



本体側面のボタン側にトップカバーのフチを引っかけてから、反対側もはめます。


外し方



ボタン側の側面を持ち上げて外します。

- 【注意】
- ・背面カバーの付け外しは、ボタン側から行なうようにしてください。
 - ・TWO-TONEカバーは、上部から取り付けるようにしてください。

ストラップの取り付け方法



1
カバーを外し、本体左
下のストラップホル
ーにストラップの紐を
通してください。

2
ストラップの紐がスト
ラップホール内にある
突起部分に引っかか
るようにしてください。


3
カバーをはめるとスト
ラップが固定されます。

【注意】 ストラップを振り回したり、過剰な荷重をかけることは避けてください。

背面カードスロット

製品背面にカードを入れない場合、隙間ができるため、付属のクリーナーカードをカードスロットに挿入してご使用ください。

充電方法



1
USB Type-A端子を電源アダプターやPCなどに接続します。

2
USB Type-C端子をNEO本体のUSBポートへ接続します。

※本製品にはUSB Type-Cケーブルが付属しています。Type-Cコネクタには表裏がありませんので、どちら向きに挿しても構いません。

【注意】充電中は端末本体が温くなる場合がありますが、故障ではありません。極端に熱くなる場合は、直ちに充電を中止し、巻末のNuAns NEOサポートセンターへご相談ください。

電源を入れる・切る

初めて電源を入れる場合

1. メインスイッチを1秒程度押すと本体が起動します。
2. 「ようこそ」の画面が表示され、初期設定画面に遷移します。画面に表示されたメッセージにしたがって、各種設定を実施してください。

2回目以降に電源を入れる場合

メインスイッチを1秒程度押すと本体が起動します。

電源を切る

1. メインスイッチを3秒以上押し続けます。
2. ディスプレイ(タッチパネル)に終了画面が表示されます。
3. 表示された指示にしたがって、指で画面を下方へスライドすると電源が切れます。

初回起動時の設定方法



1. ようこそ画面で使用する言語、次の画面で地域を選び再起動します。



2. ライセンス条項に同意した後、携帯ネットワークのリストから該当するネットワークを選択します。

※SIMカードが入っていない場合には、この画面は出ません。



3. 日付と時刻、Wi-Fi、Microsoftアカウントの設定などを行ない、最終画面で完了ボタンを押して設定を終了します。

※設定終了後しばらくは、標準アプリのアップデートなどが行なわれます。


APN設定の方法



1. ホーム画面から設定を選び、その中のネットワークとワイヤレスを選びます。



2. 携帯ネットワークとSIMを選択します。



3. データ接続がオンになっていることを確認します。



4. 下にスクロールしてSIM設定を押します。



5. 下にスクロールし、携帯電話会社の設定から、携帯ネットワーク接続プロファイルでSIMカードに対応したプロファイルを選択します。

該当のプロファイルが見つからない場合は、マニュアルでAPNを設定します。



1. インターネットAPNの項目からインターネットAPNの追加ボタンを押します。



2. SIMカードの提供事業者のマニュアルにしたがって、APN名・ユーザー名・パスワードなどを設定し、下にスクロールして、保存ボタンを押します。

※ プロファイル名には何を指定しても構いません。ご自分にとって、わかりやすい名称をご指定ください。

保証書

通常使用において発生した本機の故障につき、1年間無償保証いたします。保証は本製品のみにも適用され、本製品を使用したことによる一切の損害について、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

下記の場合は保証期間であっても有償修理となります。

- ・日本国外での使用による故障・損傷
- ・保証書の提示がない場合
- ・お買い上げ年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合
- ・お買い上げ年月日、販売店が確認できない場合
- ・保証期間終了後に修理依頼された場合
- ・誤った使用方法による故障・損傷
- ・お買い上げ後の落下などによる故障・損傷
- ・地震、火災、落雷、風水害その他の天災地変による故障・損傷
- ・公害、塩害、異常電圧などによる故障・損傷
- ・業務用など一般家庭用途以外で使用した場合での故障・損傷
- ・消耗・摩耗した本体および部品の交換、汚損した部分の交換
- ・改造・分解の痕跡が見受けられた場合

品名:NEO CORE Windows 10 Mobile

ご購入日 年 月 日 保証期間 ご購入日から1年

販売店

サポートの際に必要となりますので、購入時のレシートをかならず保管ください。

お問い合わせ

サポート

製品の故障、保証、使用方法に関するお問い合わせにつきましては、下記サポートセンターへお問い合わせください。

NuAns NEOサポートセンター

TEL:050-5577-8695

neosupport@nuans.jp

発売元

トリニティ株式会社

〒352-0001 埼玉県新座市東北2-14-17

www.trinity.jp neo.nuans.jp
